



KIT CHARGE BAZOOKA

- POMPE QUICK CLEAN COLUMBIA

La pompe se démonte grâce à deux clips en haut pour faciliter le nettoyage. Corps anodisé, arbre en acier inoxydable, usinage de la culasse précis.

- ADAPTATEUR DE REMPLISSAGE

Se fixe à la pompe, permet de remplir les boîtes, les réserves d'angles, les sabots à vis.

- RESERVE D'ANGLE THROTTLE BOX 8"20 cm

La réserve d'angle Throttle box est une réserve d'angle de haute performance avec ressort de poussés. S'utilise avec le finisseur d'angle rentrant pour charger les angles rentrants. On peut aussi adapter l'outil pour angle sortant pour déposer l'enduit lors de la pose des bandes armées. L'articulation sphérique permet un positionnement flexible.

Permet d'atteindre des angles élevés sans risque, à partir du sol

MANCHE EXTENSIBLE 90 cm à 150 cm

Un manche extensible polyvalent étudié pour s'adapter avec l'ensemble de vos machines Columbia (à l'exception des boîtes de finition). Son filetage vous permet de l'utiliser avec les finisseurs de vis, les boîtes d'angle, les rouleurs d'angle, la tête de ponçage ou encore les têtes finisseurs d'angle. Avec sa longueur réglable de 90 à 150 cm, ce manche s'adapte à une multitude de situation dans vos travaux d'enduit.

- FINISSEUR D'ANGLE SORTANT PLASTIQUE

Cet outil est principalement utilisé pour réaliser la finition dans vos angles, accompagné d'une seringue, d'une boîte d'angle ou d'une réserve d'angle automatique, pour des résultats parfaits. Il peut également servir après le collage et le passage du rouleur d'angle pour serrer la bande à joint et lisser. Dans cette utilisation, aucune sortie d'enduit nécessaire

- CHARGEUR D'ANGLE SORTANT PLASTIQUE

Sert à enduire les angles sortants à 90°. Il s'utilise avec une seringue classique ou automatique. Idéale pour enduire avant le collage des bandes armées. Cet outil est équipé de striures bien proportionnées et de 2 sorties qui répartissent l'enduit de manière homogène sur les 2 côtés de l'angle extérieur. Se fixe avec un clip qui permet d'ajouter / d'enlever la tête très rapidement du tube d'enduit

- ROULEUR DE BANDES POUR ANGLE SORTANT

Utilisé pour faire sortir l'excès d'enduit et bien placer la bande d'angle sortant, en particulier s'il est à surface de papier. Le rouleur d'angle sortant avec les roues larges est adapté à tous types de bande pour angles saillants à 90°

- MANCHE STANDARD FILETE

Manche Columbia conçu pour s'adapter à tous les outils Columbia de manière universelle. A l'exception des boîtes de charges et finition vous pouvez adapter les outils suivants : - Rouleur d'angle rentrant et sortant - Boîte d'angle - Sabot à vis. Manche très robuste fabriqué en aluminium et acier. le manche possède des poignée grip pour un confort optimale lors de l'utilisation

ISOTECH

SARL au capital de 49 500 € - SIRET 484 665 070

ZI de la Pomme – 9 & 10 rue Louis Gay Lussac – 31250 REVEL

Tél. 05 62 18 01 78 - Fax. 05 62 18 09 95 - Email : isotech.france@pspprofil.fr