



SUSPENTE APPUI FACIL' SUPERIEURE

MATIERE : Acier 8/10^{ème}

UTILISATION : Pour suspension de fourrure

MODE OPERATOIRE : Poser conformément au DTU 25-41. L'aile de maintien doit être en appui sur le talon de la poutrelle pendant le vissage des deux languettes à l'aide de vis dans l'entrevous. Les languettes peuvent être déformées dans l'axe de la pièce et ainsi s'ajuster au support. Utiliser dans la rigole de guidage une suspente courte ou longue avec 2 vis TRPF (V11TRPF9,5/V9,5 de la gamme ISOTECH) , pour le réglage de la hauteur du plénum. Vous pouvez utiliser le perçage en bas de la pièce pour faire passer le crochet de la suspente rapide.

CHARGE MAXIMUM : 350 daN

DIAMETRE TROU DE FIXATION: 6 mm

CONDITIONNEMENT : 50 pièces/boites



ISOTECH

SARL au capital de 49 500 € - SIRET 484 665 070
ZI de la Pomme – 9 & 10 rue Louis Gay Lussac – 31250 REVEL Tél. 05
62 18 01 78 - Fax. 05 62 18 09 95 - Email : isotech.france@pspprofil.fr